

## IMPREGNÁLÓ FOLYADÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A kezelendő felület legyen tökéletesen tiszta és száraz, ha fugázás után impregnálunk, a fugafátylat maximálisan el kell távolítani.

Az impregnáló folyadékot egyenletesen, lehetőleg 10-15 cm széles teddy hengerrel kell a felületre felvinni.

Mielőtt nagyban elkezdenénk a munkát, egy lapon teszteljük le, hogyan viselkedik az anyag a felületen, és csak ezután vigyük fel nagyobb felületre.

Az impregnálást addig kell folytatni, amíg a cementlap a folyadékot beszívja, ez általában két kezelést jelent.

Az impregnálás akkor tekinthető befejezettnek, ha a felületre kerülő víz egyáltalán nem szívódik fel, hanem feltmentesen elpárolog.

A vaxolást az impregnálás megszáradása után, általában 1 óra elteltével kezdhetjük meg leghamarabb. A burkolatot fűtött helyiségeknél 24 óra után lehet birtokba venni.

