

VAX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A kezelendő felület legyen tiszta és száraz. A flakont használat előtt jól fel kell rázni, egy edénybe kell tölteni és még egyszer jól átkeverni. A viaszt egy szivaccsal kell a felületre felvinni. Még a megszáradás / dermedés előtt bele kell dörzsölni és ezután felpolírozni.

Fontos: a polírozást a felvitel után 5-10 perccel, azaz a viasz enyhe nedves állapotában kell végezni, ezért egyszerre csak kis, maximum 6-10 lapnyi felületen dolgozzunk egyszerre. A szoba hőmérséklete kb. 20 Celsius fok legyen. Mielőtt nagyban elkezdnék a munkát, egy lapon próbáljuk ki, hogy hogyan viselkedik az anyag a felületen, és csak ezután vigyük fel nagyobb felületre.

A polírozást csak tiszta fehér textildarabbal, nagyobb felületeknél polírozógéppel kell végezni. A végső polírozott állapotban a felületnek enyhe selyemfényűnek kell lennie, már nem látszanak csíkok és foltok. Abban az esetben, ha a viaszolás vagy a fény nem kielégítő, 24 óra múlva a munkamenet megismételhető.

A burkolatot fűtött helyiségeknél 24 óra után lehet birtokba venni. 1 liter 10-12 m² felület kezeléséhez elegendő..

